

KURZANLEITUNG

Verlegung von Modulen und wiederaufnehmbarer Bahnenware

FINETT **DIMENSION** | FINETT **SOLID** modular

Stand 02.2025 | Revision I

VORBEREITUNG

1. Werkzeug

- Haftfixierung
- 50 kg Andrückwalze
- Bodenlegermesser (Haken- und Trapezklinge)
- Lineal
- Multi-Andrückrolle
- Grobporige Schaumstoffrolle (z. B. Storch-Rolle Art.-Nr. 170825 oder UZIN-Schaumstoff-Rolle grob Art.-Nr. 61983)



2. Geeignete Haftfixierungen (unverdünnt verwenden!)

- ARDEX AF 185
- BOSTIK Fix A995 Vlies
- EUROCOL Eurofix Tiles 542
- KLEBMUL HF Super
- KIESEL Okatmos ER 15
- MAPEI Ultrabond Eco Tack TX+
- MUREXIN WL 730
- SCHÖNOX Multifix
- STAUF CT fix
- THOMSIT K 145
- UZIN U 2500
- WAKOL D 3330
- WAKOL D 3110
- weber.floor 4870
- WULFF Fixiergel



- ~~THOMSIT T 425 / T 435~~
- ~~UZIN U 1000~~
- ~~WAKOL D 965~~
- ~~ähnliche Produkte~~

Grundsätzlich ist auch die vollflächige Verlegung auf Trockenklebern möglich. Die Verlegehinweise der Trockenklebstofflieferanten sind zu beachten.

3. Lieferung überprüfen

- Abgleich Farb- und Chargennummer



4. Klimatisierung

- Haftfixierung und Nadelvlies
- Mindestens 24 Stunden
- Fußboden: min. 15 °C
- Luft: 18-22 °C (max. 26 °C)
- Luftfeuchte: 40-65 %

Noch Fragen?

Hotline
Anwendungstechnik

+49 7243 7100-501
anwendungstechnik@nadelvlies.de



◀◀ **Ausführliche Anleitung**

www.nadelvlies.de/va_module.pdf

Video ▶▶

www.nadelvlies.de/va_module_video



5. Auftrag Haftfixierung

- Haftfixierung mit grobporiger Schaumstoffrolle (z. B. Storch-Rolle Art.-Nr. 170825 oder UZIN-Schaumstoff-Rolle Art. Nr. 61983) vollflächig auftragen.



6. Trocknen

- Nach ca. 1 Stunde: Strukturierte Oberfläche (grobe „Orangenhaut“)




7. Verlegung

- Module und Bahnenware immer richtungsgleich verlegen
- Striche bzw. Pfeile auf der Rückseite beachten
- Zulässig sind bei den Fliesen (50 x 50 cm) folgende Verlegearten:



Parallel-Verlegung 

Verband-Verlegung 

Diagonal-Verlegung 

Siehe hierzu auch ausführliche Verlegeanleitung unter www.nadelvlies.de/va_module.pdf

8. Wandabschluss

- Module: Doppelschnitt mit 1-2 mm Abstand (Dehnungsfuge)
- Bahnenware: 1-2 mm Abstand (Dehnungsfuge)



9. Anwalzen

- 50 kg Andrückwalze - überkreuzend auf der gesamten Fläche



10. Bauschlussreinigung

- Gründliche Reinigung mit Bürstsauger

