

Pflegeanleitung **wood Parquet**

Pflegehinweise für geöltes Parkett

Zur notwendigen Einpflege eines neu verlegten geölten Bodens verwenden Sie bitte das WOCA Pflegeöl unter Beachtung der Anwendungshinweise des Herstellers.

Benutzen Sie eine Matte am Hauseingang, um Sand und Wasser vom Fertigparkett fernzuhalten. Möbelfüße müssen mit Filzgleitern versehen werden, bei Möbeln mit Rollen eine geeignete Schutzmatte oder entsprechende Rollen verwenden.

Vermeiden Sie, das Fertigparkett mit Pfennigabsätzen zu begehen. Die tägliche Grundreinigung kann mit einem Besen oder Staubsauger (Bürstenaufsatz) erledigt werden.

Verwenden Sie bei der regelmäßigen Feuchtpflege ausschließlich „WOCA Holzbodenseife für geölte Holzfußböden“. Das speziell abgestimmte Mittel reinigt schonend, schützt und pflegt Ihren Boden.

Achten Sie dabei auf die richtige Dosierung (125 ml Holzbodenseife auf 5 l warmes Wasser). Wie üblich wischen, hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Schwamm vorsichtig entfernt werden. Verwenden Sie einen zweiten Eimer mit klarem Wasser, um Ihren Wischmop zwischendurch regelmäßig zu säubern und auszuwringen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen (schützende Kokos- und Sojafette würden dadurch entfernt werden).

Mit jeder Seifenpflege wird Ihr Parkett unempfindlicher. Bei starker Beanspruchung können Sie Ihr Parkett mit „WOCA Intensivreiniger und WOCA Pflegeöl“ jederzeit wieder auffrischen.

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte immer zwischen ca. 50 - 60 % liegen. Setzen Sie immer einen Luftbefeuchter ein, wenn sie im Winter im beheizten Raum unter 50 % sinkt.

Pflegehinweise für lackiertes Parkett

Wenn Sie einen lackierten Parkettboden verlegt haben, dann pflegen Sie ihn bitte von Zeit zu Zeit mit entsprechenden, handelsüblichen Pflegeprodukten. Verwenden Sie nur einen Lappen, der gut ausgewrungen ist (tropffrei Nebelfeucht wischen).

Wischen Sie den Boden, so dass keine nassen Stellen mehr auf dem Boden sichtbar sind. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Etikett des jeweiligen Pflegeprodukts.

Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, die nicht ausdrücklich für lackierte Parkettböden vorgesehen sind.

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte immer zwischen ca. 50 - 60 % liegen. Setzen Sie immer einen Luftbefeuchter ein, wenn sie im Winter im beheizten Raum unter 50 % sinkt.